



# Layout Kluster, Pulsar-2000 system, inkopplingshänvisning



+ -


A-kanal går ut från C-app mot yttre enheter eventuellt i serie  
 B-kanal går tillbaka med svar till C-app eller mellanliggande enheter manövrar. Larm kan bara visas i manöver om UC eller manöver ligger efter från C-app räknat. Aktiviteter går alltid överallt om den enhet som ställer ut ligger närmare C-app än enheten som ska ställa ut aktivitet, ex sirenutgång.



Fiber in  
 RS 232 ut  
 + Fiber ut  
 Klipp pin 12  
 på RS 232 krets

Rs232 in/ut  
 Fiber ut

Fiber in/ut  
 RS 232 ej  
 monterad



2002-01-06 Alarm& Elektronik  
 i Spånga. R Billquist